新潟市地球温暖化防止推進
イメージキャラクター
「とめドキくん」



Character Design ：Ga2Ga4

≪ご注意下さい≫

●エコワットは100V の電気製品専用です。

200V 仕様の機器には使わないでください。

使用する前に，電圧をご確認ください

- ・オイルヒーター
- ・IH クッキングヒーター
- ・大型のヒーター
- ・大型の洗濯機
- ・大型のエアコン

など

●1,200W を超える電気製品には使用しないで下さい。

消費電力の大きい製品に使う場合はご注意ください。

消費電力の大きな電気製品

- ・オーブン，電子レンジ
- ・ドライヤー
- ・ホットプレート

など

また，テーブルタップなどを使って，複数の機器を同時に接続することはおやめ下さい。

●エコワットをコンセントから抜くと，計測データは消えてしまいます。

計測データはコンセントに接続した状態で確認しましょう。

≪その他≫

- ●簡易測定のため，実際と誤差が生じる場合があります。
- ●表示される電気料金は目安です。（1kWh=25 円）
- ●5W 以下の電力は，測定できません。
- ●その他，詳しい使い方は，付属の「取扱説明書」をご覧ください。

●使い方

①



エコワットのプラグを，ご自宅のコンセントに差し込みます。
根元までしっかり差し込みましょう。

②



測定したい電気機器のプラグを，エコワットに接続します。
プラグは確実に根元まで差し込みましょう。

●エコワットでわかること

①電気料金



②使用電力量



接続した電気機器の電気の消費が始まると，消費量に応じて「電気料金」と「使用電力量」が表示されます。

③使用時間



≪CO_2排出量を出す場合≫
使用電力量（kWh）に，
排出係数「0.47」（kg-CO_2）
を掛けましょう。

「使用時間」とは，エコワットのプラグをコンセントに接続している時間を表示します。

1. 身の回りにある色々な電気製品を測ってみよう。

エアコン，テレビ，ゲーム機にパソコン，電気スタンド，掃除機，冷蔵庫，炊飯器に電気ポット･･･など。様々な電気製品を調べてみましょう。



2.「省エネモード」と「通常モード」を比べてみよう。

最新の電気製品には，「節電モード」や「省エネモード」がついているものがあります。通常使用する場合と，どのくらい違いがあるのか調べてみましょう。

3. 省エネを実践しながら違いを比べてみよう。

普通に使用した場合と，省エネを意識して使用した場合で，どのくらい差が出るか比べてみましょう。



≪お問い合わせ先≫
新潟市環境部環境政策課
担当：菅原，小林
〒951－8550
新潟市中央区学校町通１番町 602 番地１
ＴＥＬ：025- 226-1363
ＦＡＸ：025-230-0467
E-mail：kansei@city.niigata.lg.jp